

MENGGANTI PASSWORD STANDAR

- ❖ Password standar decoder Samsung 0 0 0 0 (angka nol empat kali).
- ❖ Edukasi ke pelanggan : Setelah password diganti, jika pelanggan lupa password maka password **tidak bisa di reset** dan harus dilakukan pergantian dekoder.
- ❖ Gunakan password dengan kombinasi angka 4 digit yang mudah diingat.

Berikut langkah-langkah merubah password :

1. Dari remote decoder tekan tombol 'MENU'

2. Arahkan ke 'PENGATURAN/SETTING' & tekan 'OK'

3. Pilih 'CHANNEL'

4. Arahkan ke kanan dengan menggunakan tombol navigasi kanan-kiri lalu pilih 'CHANGE PIN CODE/UBAH KODE PIN' lalu tekan "OK"

5. - Masukkan 4 digit PIN lama,
- kemudian masukkan 4 digit PIN BARU, dan
- Masukkan kembali PIN BARU

6. Arahkan ke 'SAVE/SIMPAN' lalu tekan 'OK'