

MENGUNCI CHANNEL / PARENTAL LOCK

- ❖ Parental lock merupakan salah satu fitur yang tersedia di decoder/STB Transvision agar anak-anak tetap menonton program sesuai usianya.
- ❖ Pelanggan bisa mengunci channel yang dirasa tidak cocok disaksikan oleh anak-anak / channel mengandung kekerasan.
- ❖ Penguncian channel bisa dilakukan tidak hanya ke channel 17+ saja dan bisa dilakukan lebih dari 1 channel.
- ❖ Di channel yang terkunci akan ada icon 'gembok' dan muncul kode error E42 – 32 Saluran Terkunci 'silakan masukkan PIN'
- ❖ Untuk membuka channel yang sudah di kunci menggunakan PIN dekoder. PIN default 0 0 0 0 (kosong empat kali).
- ❖ Penguncian channel dilakukan satu per satu.

Berikut langkah-langkahnya :



1. Dari remote decoder pilih channel yang akan di kunci lalu tekan tombol warna kuning.
2. Masukkan PIN decoder. (PIN default 0 0 0 0 <kosong empat kali>)
3. Jika channel sudah terkunci akan ada icon 'gembok'. Apabila di tekan 'OK' di channel tersebut akan muncul Kode error E42-32 Saluran terkunci. Untuk membukanya masukkan PIN decoder (PIN default 0 0 0 0 <kosong empat kali>)
4. Untuk membuka channel terkunci, pilih channel yang terkunci kemudian tekan tombol berwarna kuning. Maka channel tsb akan hilang icon gemboknya.

